
Instruks for kanalsøk på Strong TV-boks

1. **Velg «Live TV»** på TV-skjermen.




2. **Trykk OK** på fjernkontrollen.
3. Bla mot høyre til menyen **«Kanaler»**.




4. Velg **«Channel scan»** (kanalsøk).

5. Under «Country select» kontrollerer du at **NOR** er valgt.
6. Kontroller at **«FTA only»** er aktivert dersom du kun ønsker å søke etter gratiskanaler.
7. Velg **«Cable»**.



8. Kontroller at **«Logic Channel Numbering»** er aktivert.
9. Velg **«Auto Scan»**.



10. Trykk **OK** for å starte kanalsøket.
11. Vent til søket er fullført. Kanalene lagres normalt automatisk.