LG - KANALSØK

LIST
INFO
AD
P
EXIT
GUIDE
3D
TEXT
T.OPT
SUBT.
LG
Trykk på knappen som ser ut som et tannjul
←



Deretter Avanserte Innstillinger

←


KANALER
Bilde
Lyd
Kana
Nettverk
Generell
Sikkerhet
Tilgjengelighet
Kanalinnstilling
håndtering
Kanalinnstillinger
Lyd
Ingen
Lydspråk
Norsk(MPEG)
Dobbelt mono
L+R
Språk for undertekst
Ingen
HbbTv
På


KANALINNSTILLING
Automatisk søk
Manuell justering
Programmodus
Kabel
Kabel Programlisteoppdatering
På
Signaltest
Automatisk søk
LG


KANALINNSTILLING
Velg kanalinnstillingsmoduser.
Antenne
Kabel
Satellitt
Kabel
NESTE

KANALINNSTILLING
Velg kabelserviceoperatør.
Canal Digital
Canal Digital - SMATV
Andre operatører
Andre operatører
NESTE

KANALINNSTILLING
Angi kabelinnstillinger.
Type
Hurtigsøk
Frekvens (kHz)
474000
Symbolfrekvens (kS/s)
Auto
Modulering
Auto
Nettverks-ID
Manuell (1)
TILBAKESTILL
NESTE
Hurtigsøk
Og deretter sett inn disse verdiene

KANALINNSTILLING
Velg alternativer for kabelinnstilling.
Kun digitalt søk
Hopp over programk
START
Kun digitalt søk
Og deretter START